



РУССКИЙ

ТОСТЕР MW-1505 W

Тостер предназначен только для поджаривания ломтиков хлеба.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка отмены «Cancel»
2. Регулятор степени поджаривания тостов
3. Рычаг включения тостера
4. Отверстия для тостов
5. Съёмный поддон для крошек
6. Место намотки сетевого шнура

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПASНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящую руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как показано на рисунке. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Перед первым включением устройства убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.

• Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую наружный контакт заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

• Прежде чем включить тостер или вставить сетьную вилку в электрическую розетку, убедитесь в том, что ваши руки сухие. (Не прикасайтесь к тостеру, сетевому шннуру и вилке мокрыми руками).

• Не пользуйтесь тостером вне помещения.

• Устанавливайте устройство на ровной устойчивой поверхности.

• Вокруг тостера всегда должно быть достаточно места для хорошей вентиляции.

• Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

Внимание! Правильно устанавливайте степень поджаривания тостов при длительном поджаривании тости могут воспламеняться.

• Не используйте тостер рядом со шторами, блико от окон, покрытыми обоями, рядом с одеколонами, кухонными полотенцами или любыми другими легковоспламеняющимися материалами, а также рядом с поверхностями, которые могут быть повреждены высокой температурой.

• Не используйте устройство, вблизи горячих поверхностей (например, рядом с газовой или электрической плитой, духовым шкафом).

• Не используйте тостер для поджаривания продуктов, содержащих большое количество сахара, с начинкой в виде джема или варенья.

• Во избежание риска взрыва не помещайте в тостер продукты очень большого размера и продукты, завёрнутые в фольгу.

• Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте тостер.

• Запрещается извлекать тости во время работы устройства.

• Не прикасайтесь к нагретым поверхностям тостера.

Внимание! В процессе приготовления тости нагреваются.

• Выньте осторожно, чтобы избежать ожогов.

• Всегда размещайте тостер перед чистой обстановкой, избегая попадания тостер и отломившейся от него частицы.

• Если вы хотите прервать процесс поджаривания тостов, нажмите на кнопку отмены (1) «Cancel».

• После окончания работы отключите тостер от электрической сети, выньте вилку сетевого шнура из розетки, и дайте тостеру остеть.

• Извлеките съёмный поддон (5) и очистите его от хлебных крошек, после него установите поддон (5) на место.

ЧИСТА И УХОД

• Перед чисткой убедитесь в том, что устройство отключено от электрической сети.

• Дождитесь, когда тостер полностью остынет.

• Протрите внешнюю поверхность корпуса тостера влажной тканью, затем вытрите его насухо.

• Запрещается для чистки тостера использовать жёсткие губки, абразивные чистящие средства, а также растворители.

• Извлечите поддон (5) и очистите его от хлебных крошек, после чего установите поддон (5) на место.

• Запрещается погружать вилку сетевого шнура, сетевой шнур и сам прибор в воду или в любые другие жидкости.

• Прежде чем приступить к чистке тостера, убедитесь в том, что он остыл.

• Регулярно очищайте поддон. Следите за тем, чтобы на поддоне не скапливались крошки.

• Не перемещайте тостер во время его работы.

• Во избежание пожара или получения удара электрическим током запрещается погружать вилку сетевого шнура, сетевой шнур и сам прибор в воду или в любые другие жидкости.

• Для чистки тостера не используйте абразивные чистящие средства или растворители.

• Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями или острыми кромками мебели.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте позитивно заряженные пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

• Во избежание получения травм или повреждения устройства никогда не помещайте посторонние предметы в отверстия для тостов (4).

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тостер – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 750 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления

Срок службы устройства – 3 года

EAC Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиени.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КСИИ АБЕРДИН

ХАУС, №38, ХЕНГ И РОД, ВОН ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ЛИГА ТЕХНИКА»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ДЛЯ СВЯЗИ: 140073, РФ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,

ЛОБЕРЕЦКИЙ Р-Н, ПОС. ТОМИЛИНО,

МКР. ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14

СДЕЛАНО В КНР

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

ENGLISH

TOASTER MW-1505 W

The toaster is intended for bread toasting only.

DESCRIPTION

1. «Cancel» button
2. Toasting level control knob
3. Carriage control lever
4. Slots for bread toasting
5. Removable crumb tray
6. Cord storage

ATTENTION!

For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Before switching the unit on for the first time, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.

• During the first switching on the heating elements burn, therefore occurrence of a small amount of smoke or foreign smell is possible. It is normal.

• If necessary, switch the toaster on for several times.

TIPS

• The toasting level depends on the thickness of the bread slice, bread sort and quality. Never toast too thin or too thick slices; the thickness of the toast should not exceed 20 mm.

• If the toasts are jammed in the slot, press the cancel button (1) «Cancel», unplug the toaster and let it cool down. Use a suitable wooden spatula to remove the toasts. Do not touch the heating elements to avoid damaging them.

MAKING TOASTS

• Make sure that the removable tray (5) is installed.

• Put one or two slices of bread into the slots for bread toasting (4).

• Insert the power plug into the mains socket.

• Set the required toasting level using the knob (2):

«1» – minimal toasting level;

«7» – maximal toasting level.

Note: Set the control knob (2) to the needed position.

The toasting mode depends on the thickness of the bread slice, bread sort and quality; choose it experimentally. Given that it takes some time for the heating element to heat up after the first switching on, the toasting level of the first toasts will be less at the same position of the knob (2).

• Do not use the unit near hot surfaces (for instance, gas or electric stove, oven).

• Do not use the toaster for toasting products with too much sugar or filled with jam or marmalade.

• To avoid the risk of fire, do not put oversized food and food wrapped in metal foil package into the toaster.

• Never cover the toaster during making toasts.

• Do not remove the toasts during the unit operation.

• If you want to stop the process of toasting, press the cancel button (1).

• After the operation unplug the toaster by taking the power plug out of the mains socket and let it cool down.

• Always switch the toaster off and unplug it after operation or before cleaning.

• Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains, take the power plug and carefully remove it from the mains socket.

• Before cleaning the toaster, make sure that the unit is unplugged.

• Wait until the toaster cools down completely.

• Clean the outer surface of the toaster body with a damp cloth and then wipe it dry.

• Do not use coarse sponges, abrasives and solvents to clean the toaster.

• Remove the tray (5), clean it off the crumbs and install the tray back to its place.

• Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains, take the power plug and carefully remove it from the mains socket.

• Before cleaning the toaster, make sure that it has cooled down.

• Clean the tray regularly. Provide that no crumbs accumulate on the tray.

• Do not move the toaster during operation.

• To avoid fire or electric shock, do not immerse the power cord, the power plug or the unit itself into water or any other liquids.

• Do not use abrasives or solvents to clean the toaster.

• Provide that the power cord does not contact with hot surfaces or sharp furniture edges.

• For children safety reasons do not leave polyethylene bags, or packaging film. **Danger of suffocation!**

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

• Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.

• Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

• Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.

• This unit is not intended for usage by children.

• The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

• Never use the toaster if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.

• Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by itself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.

• Transport the unit in the original package only.

• For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.

• The unit by itself is not designed for use with foreign objects.

• Do not attempt to repair the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.

Инструкция по эксплуатации

УКРАЇНСЬКА

ТОСТЕР MW-1505 W
Тостер призначений тільки для підсмажування скибочок хліба.

- ОПИС**
1. Кнопка скисування «Cancel»
 2. Регулятор ступеня підсмажування тостів
 3. Важіль увімкнення тостера
 4. Отвори для тостів
 5. Зимний піддон для крихот
 6. Місце намотування мережкового шнура

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення дощально встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАПОБІЖЕНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження, завдання шкоди чи розкішевання або його майну.

• Перед першим використанням тостера видаліть всі пакувальні матеріали та наклейки, що заважають нормальній роботі пристрію.

• Пересякнитеся, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаний на корпуші пристрію.

• Мережевий шнур забезпечений «сервісною»: вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення похокі, не використовуйте переходники при підключені пристрію до електричної розетки.

• Перш ніж увімкніти тостер обставте вилку в електричну розетку, переконайтесь у тому, що ваші руки сухі. (Не торкайтесь мережкового шнура та вилки мережкового шнура).

• Не користуйтесь тостером поза прямименням.

• Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.

• Наколо тостера завжди має бути достатньо місця для хранення.

• Не залишайте пристрій без нагляду.

Увага! Правильно установлюйте ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тості можуть спалюватися.

• Не використовуйте тостер поруч з іграшками, поблизу стін, покрівельних шпалер, поруч з одягом, кухонними рушниками або будь-якими іншими легкозайнистими матеріалами, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газовою або електричною плитою, духовкою шафою).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.

• Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти дуже великого розміру та продукти, які загорнуться.

• Під час приготування тостів ні в жодному разі не накривайте тостер.

• Забороняється витягувати тості під час роботи пристрію.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тості нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

• Конжного разу після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте тостер і вимикайте його з електропристрію.

• Вимикайте пристрій з електропристрію, які не смікують за мережевий шнур, відмінно від звичайного мережевого шнура і акуратно витягніть з розетки.

• Перед тим, як почистити тостера, переконайтесь у тому, що він охолонув.

• Регулярно очищайте піддон. Наглядайте за тим, щоб на піддононі не скапувались крихти.

• Не накривайте тостер під час його роботи.

• Щоб уникнути похокі або отримання удару електричним струмом, забороняється занурювати вилку мережевого шнура, мережевий шнур та сам пристрій у воду або будь-які інші рідини.

• Вимикайте пристрій за підсмажуванням.

• Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистачки засоби або розчинники.

• Дочекайтесь, коли тостер повністю охолоне.

• Протрійте зовнішню поверхню корпусу тостера вологою тканиною, потім витріть його насуcho.

• Забороняється для чищення тостера використовувати жорсткі губки, абразивні міні-засоби, а також розчинники.

• Вимикайте пристрій з підсмажуванням.

• Не дозволяйте дітям грати з підсмажувальними пакетами або пакувальнюю плюшкою.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з підсмажувальними пакетами або пакувальнюю плюшкою.

• Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та мережевого шнура під час роботи пристрію.

• Здійсніть роботу за дітей, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.

• Під час роботи пристрію та його останнім розміщайте пристрій у місцях недоступних для дітей.

• Цей пристрій не призначений для використання особами (включною дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них способу або здібності відповісти на зовнішніх заходів, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

• Забороняється користуватися тостером за наявності пошкоджень мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій практічно не перебирає, а також після падіння пристрію.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрію вимикніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (улюновованого) сервісного центру за конкретними адресами, вказаними на сайті www.maxwell-products.ru.

• Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.

• Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрій не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

• Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтесь їх.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

• Николи не намагайтесь витягнути затиснуті тости з увімкнутого тостера руками або використовуючи який-небудь металевий предмет, так як злічення металевого предмета з нагрівальним елементом, що знаходиться під напругою, може стати причиною удару електричною струмою.

• Вимикніть тостер з електричної мережі, почекайте, поки пристрій охолоне, і тільки після цього обережно витягніть тости за допомогою відповідної дерев'яної або пластикової палочки.

• Щоб уникнути опіку, не торкайтесь руками або відкрийте ділнінками тіла металевих деталей тостера під час його роботи.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ПІДСТАВКА ПРОГРУПУВАННЯ АБО АВТОРІЗУВАННЯ ПРИСТРОЮ ПРИ ЕНДІЧНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ МЕНШЕ ТРІХ ГОДИН

• Перед першим використанням тостера видаліть всі пакувальні матеріали та наклейки, що заважають нормальній роботі пристрію.

• Пересякніться, що напруга в електричній мережі відповідає напрузі, вказаний на корпуші пристрію.

• Мережевий шнур забезпечений «сервісною»: вмикайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення похокі, не використовуйте переходники при підключені пристрію до електричної розетки.

• Перш ніж увімкніти тостер обставте вилку в електричну розетку, переконайтесь у тому, що ваші руки сухі. (Не торкайтесь мережкового шнура та вилки мережкового шнура).

• Не користуйтесь тостером поза прямименням.

• Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.

• Наколо тостера завжди має бути достатньо місця для хранення.

• Не залишайте пристрій без нагляду.

Увага! Правильно установлюйте ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тості можуть спалюватися.

• Не використовуйте тостер поруч з іграшками, поблизу стін, покрівельних шпалер, поруч з одягом, кухонними рушниками або будь-якими іншими легкозайнистими матеріалами, а також поряд з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

• Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газовою або електричною плитою, духовкою шафою).

• Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які містять велику кількість цукру, з начинкою у вигляді джему або варення.

• Щоб уникнути ризику загоряння, не поміщайте у тостер продукти дуже великого розміру та продукти, які загорнуться.

• Під час приготування тостів ні в жодному разі не накривайте тостер.

• Забороняється витягувати тості під час роботи пристрію.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь тостера.

Увага! У процесі приготування тості нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

• Конжного разу після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте тостер і вимикайте його з електропристрію.

• Вимикайте пристрій з підсмажуванням.

• Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистачки засоби або розчинники.

• Дочекайтесь, коли тостер повністю охолоне.

• Протрійте зовнішню поверхню корпусу тостера вологою тканиною, потім витріть його насуcho.

• Забороняється для чищення тостера використовувати жорсткі губки, абразивні міні-засоби, а також розчинники.

• Вимикайте пристрій за підсмажуванням.

• Не дозволяйте дітям грати з підсмажувальними пакетами або пакувальнюю плюшкою.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з підсмажувальними пакетами або пакувальнюю плюшкою.

• Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та мережевого шнура під час роботи пристрію.

• Здійсніть роботу за дітей, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.

• Під час роботи пристрію та його останнім розміщайте пристрій у місцях недоступних для дітей.

• Цей пристрій не призначений для використання особами (включною дітьми) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них способу або здібності відповісти на зовнішніх заходів, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

• Забороняється користуватися тостером за наявності пошкоджень мережевого шнура або вил