

the first side

KREZ SOHO
Руководство пользователя

SMART-ЧАСЫ KREZ SOHO SW12

1. **Технические характеристики**

- Полиформатный 1,3-дюймовый IPS экран
- Спортивные режимы (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной местности, Бег внутри помещения, Источники энергии (водой))
- Отслеживание ваших спортивных достижений
- Встроенный пульсометр
- Монитор ежедневной активности и сна
- Напоминание о недостаточной физической активности
- Синхронизация телефонной книги, ответы на звонки с вашего запястья
- Извещения об SMS, сообщениях e-почты, событиях календаря, активности в социальных сетях
- Разбудить устройство – встряхнуть или потянуть ручку
- Удаленное управление воспроизведением музыки
- Удаленное управление съемкой на вашем смартфоне
- Встроенные динамики и микрофон
- Встроенный Li-Po элемент емкости 300 мАч, до 5 дней в режиме ожидания
- Полная совместимость с iOS7 или выше и с Android 4.4 или выше
- Выбор дизайна часов в соответствии с вашими текущими предпочтениями

2. **Функции и управление**

1. Микрофон
2. Сенсорный экран
3. Кнопка включения
4. Динамик
5. Пульсометр
6. Контактная площадка PO-GO
7. Магнитные зарядные контакты PO-GO на зарядной станции
8. Порт Micro-USB

3. **Как зарядить смарт-часы KREZ SOHO**

- От любого источника питания (не входит в комплект) 5В / 500 мА.
- Полная зарядка осуществляется в течение 2 часов. Выполните следующие действия:

Экран при отключенном питании:

Экран при включенном питании:

4. **Как пользоваться**

- **Включение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды
- **Подключение по Bluetooth:** Провести пальцем по экрану сверху вниз
- **Переход в главное меню:** Провести по экрану справа налево
- **Навигация по главному меню:** Провести вверх/вниз по экрану сверху вниз
- **Настройка часов:** Коснуться иконки
- **Выход:** Провести слева направо
- **Вернуться к интерфейсу часов:** Коротко нажать на кнопку включения
- **Проверить уведомление:** В интерфейсе часов провести слева направо
- **Навигация по субменю / быстрые переходы:** Провести вверх / вниз
- **Выключение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды

5. **Главное меню**

Из интерфейса циферблата часов:

1. Перейти в Главное меню
2. Перейти к быстрым переходам на странице Извещений. Провести слева направо.
3. Перейти к другой странице быстрых переходов. Провести вверх и вниз.

6. **Сопрежение со смартфоном**

Найдите и загрузите на ваш смартфон приложение **Orunning** из магазинов App Store или Google Play Store

Сопрежение с iPhone

Сопрежение через приложение **Orunning** для синхронизации данных со смарт-часами.

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине App Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем iPhone, полностью заполните ваш профиль в Настройках.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем iPhone, полностью заполните ваш профиль в Настройках.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт часами".

5. Найдите название вашего устройства в списке устройств, нажмите "Next" для соединения с вашими смарт-часами.

Сопрежение с Android

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине Google Play Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем смартфоне, полностью заполните ваш профиль в Настройках.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт часами".

7. **Функции смарт-часов KREZ SOHO**

Интерфейс Часы

Для быстрого перехода в интерфейс часов нажмите кнопку включения. Чтобы сменить дизайн циферблата, нажмите на экран в течение 3 секунд, проведите влево или вправо, чтобы просмотреть различные варианты дизайна циферблата, и еще раз нажмите на экран по вашему выбору.

Ярлыки быстрого доступа

1. **Bluetooth**
Показывает режим Bluetooth: при нажатии на ярлык происходит поиск и соединение с вашим смартфоном посредством Bluetooth.
2. **Активация взаимом руки**
Активировать функцию можно, нажав на ярлык **Активация взаимом руки**.
3. **Звук**
Звук, вибрация, без звука
4. **Режимы**
Нажимая на ярлык, можно переключаться между различными режимами смарт-часов.
5. **Обычный режим:** смарт-часы автоматически установят среднюю яркость и звук.
6. **Автономный режим:** смарт-часы автоматически отключат Bluetooth, установят среднюю яркость и перейдут в режим вибрации.
7. **Энергосберегающий режим:** смарт-часы автоматически отключат Bluetooth, установят низкую яркость и перейдут в режим без звука.

8. **Спортивный режим**

1. Чтобы войти в спортивный режим, нажмите ярлык быстрого доступа на Главном меню, как показано ниже.
2. Мульти-спортивный режим: 4 спортивных режима, как показано ниже.

9. **Найти меня**
Красный свет ярлыка означает, что смарт-часы надежно соединены с приложением **Orunning**. При нажатии на ярлык, звуковой сигнал и вибрация подсказку, где находится ваш смартфон.

10. **Яркость**
Нажимая на ярлык, вы регулируете яркость экрана.

11. **Высокая яркость**

12. **Средняя яркость**

13. **Низкая яркость**

14. Проведите вверх / вниз для выбора спортивного режима (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной местности, Бег внутри помещения, История).

the second side

4. **Динамическое сопоставление сердечного ритма**
До начала занятий спортом часы наденем вам, чтобы вы отслеживать сердечный ритм или нет.

5. **Контроль спортивных показателей**

PS: После нажатия на кнопку STOP, вы можете увидеть данные о своих спортивных активностях или удалить их.

6. **История**

Часы хранят историю ваших спортивных достижений, включая количество поставленных целей, время занятий, расстояние, калории, средний темп, оценку среднего ритма. Помогите укрепить сердечно-сосудистую систему.

7. **Максимальная нагрузка** – Показывает глубину дыхания и напряжение мышц во время анаэробной нагрузки. Рекомендуется уменьшить частоту сердечных сокращений

8. **Ппульсометр**

Застегните часы и убедитесь, что часы плотно сидят на вашем запястье, когда вы измеряете сердечный пульс.

9. **Шагомер**

Часы автоматически записывают количество шагов, сделанных за день шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и продолжительность занятий. Выберите соответствующий ярлык, проведите по экрану справа налево, чтобы просмотреть подробную почасовую историю.

10. **Цели**

Задаете ежедневные цели, включая количество шагов, расстояние, калории, продолжительность занятий.

11. **Оповещения**

Часы известят вас о поступающих на подключенный смартфон сообщениях, входящих или пропущенных звонках, см. почтовых сообщениях, активности в социальных сетях и т.п.

12. **Монитор активности**

При включенном мониторе активности, часы автоматически зафиксируют ваш уровень активности в течение определенного времени и известят вас напоминанием "Двигайтесь" при помощи сигнала и вибрации.

13. **Напоминания**

Смарт-часы поддерживают 6 типов напоминаний:

14. **Голос**

Активируйте помощника Siri или Google Talk при подключении смарт часов KREZ SOHO к вашему iPhone или Android-смартфону.

15. **Удаленное управление фотосъемкой**

Чтобы воспользоваться этой функцией, убедитесь, что камера на вашем смартфоне включена. С помощью этой функции вы можете удаленно, в ваших смарт-часах, делать фотографии на ваш смартфон.

16. **Звонки**

Часы позволяют принимать и делать звонки, когда часы и телефон соединены по Bluetooth.

17. **SMS**

Просмотр SMS сообщений с подключенного смартфона.

18. **8. Настройки**

Используйте панель Настроек для настройки ваших смарт-часов.

19. **9. Возможные проблемы**

Устройство внезапно отключилось?
Вышли в безопасный режим?
Bluetooth Вышел из строя?
Не можете включить устройство?
Зарядите устройство.
Нажмите 10 секунд для полного отключения, потом включите.
Произошла автоматическая перезагрузка?
Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?
Убедитесь, что Ваш телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.
Если Bluetooth отключен, попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
Плохое качество голосовой связи при звонке?
Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально соедините его).
Следите за тем, чтобы сигнал Вашего смартфона был сильным, соответствующим образом ориентируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.
Умные часы не заряжаются?
Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.

20. **10. Внимание**

Для ухода за смарт-часами KREZ SOHO соблюдайте следующие правила:

Жидкости: не подвергать жидкие водостойкие воды, дождя, повышенной влажности, пота или других жидкостей.
Сухая: не пытаться высушить часы с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушки.
Температура: избегайте температуры ниже -10° C (14°F) или выше 60° C (140°F).
Питание: для аксессуаров с батарейным питанием - не заряжайте Ваш аксессуар при температурах ниже 0° C (32°F) или выше 45° C (113°F).
Питание: Для чистоты устройства используйте только сухую мягкую ткань.
Не используйте смарт или другие частые жидкости.
Защита: чтобы защитить Ваш продукт, всегда следите за тем, чтобы все края, разъемы и оттопы были закрыты и надежно защищены, избегайте соприкосновения с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.
Наблюдение: внимательно читайте правила ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

21. **Гарантийный талон**

Товар: KREZ SOHO SW12
Фирма-изготовитель: Krez Limited KREZ Ltd, Гонконг, Де Бе, №244-248, 701, Тунг Хи Коммершал

Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Мичковский бульвар, д. 14, корп. 2

22. **Адреса официальных сервис-центров:**
http://krez.com.ru/info/branches/
Официальный сайт компании: www.krez.com
Декларация о соответствии:
реестр № RU СМ ЕВ01.В.00058
Срок действия: 23.05.2018-23.05.2020
Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае

23. Спецификация, информация о продукте, его комплектации, внешний вид и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Физический интерфейс устройства может отличаться от представленного.